

## فهرست

- 2 ..... روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه - ست کردن ریموت کنترل - حذف ریموت کنترل
- 3 ..... ست کردن تجهیزات بی سیم - حذف تجهیزات بی سیم - تنظیم زون های با سیم و بی سیم
- 3 ..... روش وارد کردن شماره تلفن - روند شماره گیری در حالت پدال
- 4 ..... تنظیم قابلیت تک آژیر - تنظیم مدت زمان آژیر - تنظیمات ویژه شارژ سیم کارت
- 4 ..... حذف تکی شماره تلفن - حذف کل شماره تلفن های داخل حافظه - تست شماره گیری
- 5 ..... شارژ سیم کارت
- 5 ..... تنظیمات اولیه مشاهده میزان شارژ سیم کارت دزدگیر - مشاهده میزان شارژ دزدگیر
- 5 ..... تعریف و کارایی وانتخاب حالت های Mode 1 و Mode 2
- 5 ..... عملکرد ریموت ها در حالت Mode 1 و Mode 2
- 6 ..... گزارش گیری ثبت وقایع - فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode 1 و Mode 2
- 7 ..... شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن ثابت و تلفن همراه ، از راه دور
- 8 ..... حفاظت دو برابر
- 8 ..... تایمر رله خروجی دستگاه (درب باز کن یا کنترل وسایل برقی)
- 8 ..... تنظیم ساعت ، تاریخ ، ایام هفته - تایمر فعال و غیر فعال کردن دزدگیر
- 9 ..... ضبط پیام حریق - یخش پیام حریق - ضبط پیام سرقت - یخش پیام سرقت
- 9 ..... تحریک سطحی و لحظه ای - حفاظت بلندگو
- 9 ..... هشدار قطع و وصل برق - استعمال وضعیت دستگاه و برق شهر
- 9 ..... باز کردن درب منزل توسط SMS ، ریموت و تلفن از راه دور - گزارش دهی درب بازکن
- 10 ..... کنترل یک وسیله برقی توسط SMS ، ریموت و تلفن از راه دور
- 10 ..... کنترل وسیله های برقی - تغییر رمز پارت ها
- 11 ..... راهنمای استفاده از کی پد خارجی
- 12 ..... تغییر رمز توسط SMS ، ریست کردن رمز های دستگاه - پیام یادآوری - نرم افزار اندروید
- 12 ..... تغییر رمز منوی دستگاه - تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر
- 13 ..... نحوه سیم کشی دستگاه به ترمینال های مربوطه
- 14 ..... روش تنظیم جامپرهای تجهیزات بی سیم به دستگاه

دستگاهی که در اختیار دارید مجهز به 2 کد رمز مجزا به شرح ذیل است: (رمز پیش فرض 123456 می باشد)

1) رمز ورود به منوی دستگاه ویژه تنظیمات و برنامه ریزی دستگاه


2) رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه (از طریق تلفن همراه یا ثابت - SMS - برنامه اندروید)

### روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه:

ابتدا دکمه PROG را زده سپس کد رمز ورودی 123456 را وارد کرده و در انتها دکمه ENTER را بزنید اگر رمز وارد صحیح باشد حرف Program Code ظاهر می شود و شما می توانید طبق دفترچه ، تنظیمات دلخواه را انجام دهید.

### روش ست یا اضافه کردن ریموت کنترل و ارائه کد شناسایی ریموت توسط دستگاه (فرکانس 315):

پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد 30 را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می شود حال دکمه \* را فشار داده و نگه دارید ، سپس دکمه  ریموت را یک لحظه فشار دهید ، صدای بیپ شنیده می شود که به معنای ست شدن ریموت می باشد. (دستگاه قابلیت ست شدن 15 عدد ریموت کنترل را دارد). در هنگام ست شدن ریموت نام ریموت با علامت A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-O نمایش داده می شود.

(چنانچه هنگام ست کردن به جای دکمه  دکمه دیگری را بزنید حتماً باید ریموت ست شده را حذف و مجدداً ست نمایید).

### حذف ریموت کنترل از طریق پنل دستگاه مرکزی:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد 30 را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می شود.

حال اگر عدد 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید آخرین ریموت ست شده حذف می گردد و اگر عدد 2 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید کل حافظه ریموت ها حذف خواهد شد.

### حذف ریموت کنترل توسط SMS:

برای حذف یکی از ریموت های ست شده با دستگاه به روش ذیل عمل و کد مربوطه را به سیمکارت دستگاه پیامک نمایید.

مثال: p123456psA

کد ریموت ps رمز p

### ارائه کد شناسایی و نام گذاری ریموت کنترل:

یکی از قابلیت های مهم امنیتی این دستگاه، کد شناسایی ریموت می باشد بدین معنا که ریموت های ست شده به این دستگاه دارای نام می باشد و تا 15 عدد ریموت قابل ست شدن و نام گذاری می باشد.

فعال و غیر فعال شدن دستگاه توسط هر یک از ریموت ها بوسیله پیامک برای مدیر به صورت ذیل ارسال می گردد.

مثال: (دزدگیر فعال گردید توسط ریموت و کاربر B)

این قابلیت در فعال و غیر فعال شدن دستگاه توسط SMS و KeyPad نیز موجود است.

مثال: (دزدگیر فعال گردید توسط پیامک و شماره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹). مثال: (دزدگیر غیر فعال گردید توسط کی پد)

### ست کردن تجهیزات بی سیم: (فرکانس 315)

کد های 21-22-23 و 24 مربوط به زون های بی سیم می باشند. پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد زون مورد نظر را انتخاب نمایید ، حال دکمه \* را نگه داشته و سپس سنسور مورد نظر را تحریک نمایید صدای بیپ می شنوید. چشم ها باید به صورت تکی روشن و سپس ست شوند.

توجه: دستگاه قابلیت ست شدن 40 سنسور بی سیم را دارد (فرکانس 315)

### حذف سنسور های بی سیم:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، زون مورد نظر را از 21 الی 24 انتخاب نمائید ، حال برای حذف آخرین سنسور ست شده عدد 4 و برای حذف کلیه سنسورها عدد 5 را 5 ثانیه نگه دارید.

### تنظیمات زون های با سیم و بیسیم 1 الی 8 به صورت دلخواه: (در صورت نیاز)

در حالت پیش فرض کارخانه ای نیازی به تنظیم زون ها نمی باشد:

کد زون بیسیم				
8	7	6	5	زون
24	23	22	21	کد

کد زون باسیم				
4	3	2	1	زون
14	13	12	11	کد

پس از وارد شدن به منوی دستگاه زون مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات آن را با فشار مکرر یکی از اعداد طبق جدول ذیل انجام دهید و در آخر دکمه ENTER را وارد نمایید.

ویژگی	زون باسیم	زون بیسیم
عدد ۱	انتخاب حالت فوری یا تاخیری	انتخاب حالت فوری یا تاخیری
عدد ۲	انتخاب حالت دینگ دانگ	انتخاب حالت دینگ دانگ
عدد ۳	انتخاب حالت ۲۴ ساعته	انتخاب حالت ۲۴ ساعته
عدد ۴	انتخاب حالت NormalOpen یا NormalClose	حذف آخرین سنسور ست شده
عدد ۵	انتخاب حالت حریق یا سرقت	حذف تمام سنسورها
عدد ۶	انتخاب حالت پدال	انتخاب حالت حریق یا سرقت
عدد ۷	_____	انتخاب حالت پدال

توجه: حالت پیش فرض تمامی زون ها NormalClose و فوری می باشد.

### توضیحات مربوط به استفاده از سنسور پدال:

در صورت استفاده از سنسور پدال ، شماره تلفن های مخصوص پدال را در حافظه 16 تا 20 ذخیره و D و S را بسته به نیاز تنظیم نمایید و زون مورد نظر را در حالت 24 ساعته و پدال (For Telephone) قرار دهید.

نحوه عملکرد پدال در حالت تحریک اولیه تنها شماره گیری شماره تلفن های مربوط به پدال و ارسال SMS بدون آلارم می باشد و با تحریک دوم آلارم نیز به صدا در خواهد آمد.

وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه ی دستگاه و تعریف ویژگی برای هر یک از آنها:

ENTER ► وارد کردن شماره تلفن ► ENTER ► انتخاب شماره حافظه (از 1 الی 20) ► وارد کردن کد 51

توجه: حافظه 16 تا 20 مخصوص سنسور پدال می باشد.

پس از وارد کردن شماره تلفن و قبل از زدن دکمه ENTER می‌توانید با فشردن دکمه‌های \* و # بسته به نیاز خود ویژگی‌های هر شماره را طبق جدول ذیل را تعریف کنید.

علائم	توضیحات
D	با فشار مکرر دکمه *، حرف D ظاهر شده که به معنای برقراری تماس می‌باشد
S	با فشار مکرر دکمه *، حرف S ظاهر شده که به معنی ارسال SMS می‌باشد
DS	با فشار مکرر دکمه *، حرف DS ظاهر شده که به معنی برقراری تماس و ارسال SMS می‌باشد
R	با فشار مکرر دکمه #، حرف R ظاهر شده که به معنی ارسال گزارش ورود و خروج افراد دارای ریموت می‌باشد
r	با فشار مکرر دکمه #، حرف r ظاهر شده که به معنی اعلام هشدار قطع و وصل برق، گزارش حفاظت دو برابر، امکان تماس با دستگاه، تغییر رمز توسط SMS، گزارش دهی خروجی رله‌ها، اضافه و حذف شماره تلفن توسط SMS، اعلام میزان شارژ سیمکارت دزدگیر می‌باشد
Rr	با فشار مکرر دکمه #، حرف Rr ظاهر شده که شامل امکانات R و r می‌باشد

**حذف تکی شماره تلفن:** پس از ورود به منوی دستگاه کد 51 را وارد کرده سپس شماره حافظه را مورد نظر انتخاب و ENTER را بزنید سپس با دکمه CLEAR شماره را پاک نمایید و در انتها مجدداً ENTER را بزنید.

**حذف کل شماره تلفن های دستگاه:** پس از ورود به منوی دستگاه کد 52 را وارد کرده سپس دکمه 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید، کل شماره‌ها حذف می‌شوند.

#### تست شماره تلفن داخل حافظه دستگاه:

ابتدا وارد منوی دستگاه شوید و سپس عدد 50 را وارد نمایید حال حافظه مورد نظر را انتخاب کرده و دوبار ENTER را بزنید. دستگاه شروع به شماره گیری حافظه مورد نظر خواهد کرد.

#### روش تنظیم قابلیت تک آزر:

پس از ورود به منوی دستگاه، کد 31 را وارد نمایید، با فشار مکرر دکمه ENTER یکی از حالت‌های ذیل را تنظیم نمایید.  
الف- بلندگوی داخلی، SIREN ب- بلندگوی داخلی، SIREN و SP ج- فقط بلندگوی داخلی

EXIT ➤ انتخاب یکی از حالت‌های فوق با فشار مکرر دکمه ENTER ➤ کد 31

روش تنظیم مدت زمان آژارم در هنگام تحریک شدن: (بیش فرض 3 دقیقه)

EXIT ➤ انتخاب 1 الی 5 دقیقه با فشار مکرر دکمه ENTER ➤ کد 32

#### تنظیمات اولیه شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KeyPad:

وارد منوی دستگاه شده، کد 55 را وارد نمایید. حال کد دستوری شارژ سیم کارت را طبق جدول زیر وارد، و با دکمه ENTER ذخیره نمایید.

*140*##	کد دستوری جهت شارژ همراه اول
*141*##	کد دستوری جهت شارژ ایرانسل
*140*#	کد دستوری جهت شارژ رایتل

## روش شارژ سیم کارت طریق SMS و KeYPad:

از طریق SMS	کد شارژ PC رمز دستگاه
از طریق KeYPad	وارد کردن کد شارژ ➤ ENTER ➤ کد 57

## تنظیمات اولیه اطلاع از میزان شارژ سیم کارت از طریق SMS و KeYPad:

وارد منوی دستگاه شده ، کد 53 را وارد نمایید. حال کد دستوری میزان شارژ را طبق جدول زیر وارد ، و با دکمه ENTER ذخیره نمایید.

*140*11#	کد دستوری میزان شارژ همراه اول
*141*1#	کد دستوری میزان شارژ ایرانسل
*140#	کد دستوری میزان شارژ رایتل

## روش اطلاع از میزان شارژ سیم کارت از طریق KeYPad و SMS:

از طریق SMS	P5 رمز دستگاه
از طریق KeYPad	پس از ورود کد 56 بعد از چند ثانیه بر روی LCD نمایش داده می شود

## انتخاب حالت و تعریف کارایی Mode1 و Mode2 (پیش فرض دستگاه MODE1 می باشد):

می توانید با توجه به نیاز خود ، حالت Mode1 و یا Mode2 را انتخاب نمایید. در Mode2 می توانید 3 منطقه را به صورت مجزا و تفکیک شده کنترل نمایید. وارد منوی دستگاه شوید حال کد 35 را وارد نموده و با دکمه ENTER حالت Mode1 یا Mode2 را انتخاب نمایید.

## عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode1:

دستگاه روشن - کل زون ها فعال می گردد.	
دستگاه خاموش - کل زون ها غیرفعال می گردد.	
دستگاه در حالت نیمه فعال 1 قرار می گیرد و زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد.	P1
دستگاه در حالت نیمه فعال 2 قرار می گیرد و زون 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم فعال می گردد.	P2
اگر در حالت LEVEL باشد ، با یک بار فشار دادن ON ، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PULSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	

## عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode2:

با فشار این دکمه زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه غیرفعال می شود. (Part1)	
دستگاه خاموش - با فشار این دکمه کل زون های دستگاه غیرفعال می گردد.	
با فشار این دکمه زون های 3 با سیم و 7 بی سیم فعال و با فشار همین دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد. (Part2)	P1
با فشار این دکمه زون های 4 با سیم و 8 بی سیم فعال و با فشار همین دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد. (Part3)	P2
اگر در حالت LEVEL باشد ، با یک بار فشار دادن ON ، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PULSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	

### فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 توسط SMS:

P123456P3	فعال کردن کل سیستم - در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد.
P123456P0	غیرفعال کردن کل سیستم - در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود
P123456P1	فعال کردن حالت نیمه فعال = 1 فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم 5 و 6 بی سیم
P123456P2	فعال کردن حالت نیمه فعال = 2 فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم 7 و 8 بی سیم

### فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode2 توسط SMS:

P123456P11	فعال کردن Part1 = زون 1-2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد
P123456P10	غیر فعال کردن Part1 = زون 1-2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیر فعال می گردد
P123456P21	فعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد
P123456P20	غیرفعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیر فعال می گردد
P123456P31	فعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد
P123456P30	غیرفعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم غیر فعال می گردد
P123456P0	غیرفعال کردن کل پارت ها (1-2-3)

### فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 توسط KeyPad:

*123456#3	فعال کردن کل سیستم - در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد
*123456#0	غیرفعال کردن کل سیستم - در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود
*123456#1	فعال کردن حالت نیمه فعال = 1 فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم 5 و 6 بی سیم
*123456#2	فعال کردن حالت نیمه فعال = 2 فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم 7 و 8 بی سیم

### فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode2 توسط KeyPad:

*123456#11	فعال کردن Part1 = زون 1-2-5-6 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد
*123456#10	غیر فعال کردن Part1 = زون 1-2-5-6 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیر فعال می گردد
*123456#21	فعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد
*123456#20	غیرفعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیر فعال می گردد
*123456#31	فعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد
*123456#30	غیرفعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم غیر فعال می گردد
*123456#0	غیرفعال کردن کل پارت ها (1-2-3)

مشاهده اتفاقات و وقایع: پس از تنظیم تاریخ و ایام هفته دستگاه با وارد کردن کد 74 می توانید تمامی رویدادهای دستگاه از قبیل فعال و غیرفعال شدن دزدگیر، علت آژام و... را با دکمه \* و # مشاهده نمایید

شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن همراه یا ناییت (باید r فعال باشد): (حالت پیش فرض دستگاه Model می باشد)  
 با دستگاه تماس گرفته بعد از چند زنگ پیغام (لطفا رمز را وارد نمایید) پخش می شود ، رمز دستگاه را وارد نموده اگر صحیح  
 باشد صدای 3 بیب پخش خواهد شد و شما می توانید با دکمه های 0 تا 9 مانند جدول دستگاه را کنترل نمایید.

حالت MODE2	حالت MODE1	
دزدگیر خاموش	دزدگیر خاموش	عدد 0
PART1 زون 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد 1 غیرفعال می گردد	حالت نیمه فعال 1 زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	عدد 1
PART2 زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد 2 غیرفعال می گردد	حالت نیمه فعال 2 زون 3 و 4 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	عدد 2
PART3 زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد 3 غیرفعال می گردد	کلیه زون ها فعال می گردد	عدد 3
شنود صدای محیط	شنود صدای محیط	عدد 4
کنترل وسایل برقی و یا درب بازکن تلفنی	کنترل وسایل برقی و یا درب بازکن تلفنی	عدد 5
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 1	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 1	عدد 6
OUT1 Switch	OUT1 Switch	
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 2	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 2	عدد 7
OUT2 Switch	OUT2 Switch	
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 3	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 3	عدد 8
OUT3 Switch	OUT3 Switch	
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 4	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 4	عدد 9
OUT4 Switch	OUT4 Switch	

توجه: برای استفاده از امکان 6 الی 9 حتما باید از 4 رله مخصوص این مدل استفاده شود.

توجه مهم: هنگام قرار دادن و یا تعویض سیمکارت حتما برق و باتری متصل به دستگاه را قطع نمایید.  
 در غیر این صورت ماژول سیمکارت صدمه دیده و شامل گارانتی نخواهد شد!



توجه: همکار گرامی در صورت ست نشدن  
 سنسور حرکتی بی سیم با این نوع برد ،  
 وضعیت جامپر مشخص شده در تصویر  
 را تغییر دهید.

قبل از تنظیم ساعت، دقیقه و یا تاریخ، حتما دکمه CLEAR را بزنید تا صفر شود.  
تنظیم ساعت:

70 وارد کردن کد ➤ ENTER ➤ تنظیم دقیقه ➤ ENTER ➤ تنظیم ساعت ➤ وارد کردن کد 70

تنظیم تاریخ:

72 وارد کردن کد ➤ ENTER ➤ تنظیم روز ➤ ENTER ➤ تنظیم ماه ➤ ENTER ➤ تنظیم سال ➤ وارد کردن کد 72

تنظیم ایام هفته:

73 وارد کردن کد ➤ ENTER ➤ انتخاب عدد 0 تا 6 ➤ وارد کردن کد 73

(عدد 0 روز شنبه عدد 1 روز یکشنبه ... و عدد 6 روز جمعه)

**تنظیم تایمر فعال و غیر فعال شدن در گذر در زمان های دلخواه:**

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته راس ساعت و روز خاصی در گذر به صورت اتوماتیک فعال و غیر فعال شود از این ویژگی استفاده نمایید.

ENTER - انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 - ENTER - انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30 - وارد کردن کد 71 ➤  
ENTER - با فشار دکمه #، انتخاب حالت های جدول ذیل - تنظیم دقیقه - ENTER - تنظیم ساعت ➤

توجه: انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 می باشد که 0 به معنای شنبه 1 به معنای یکشنبه ... و 6 به معنای جمعه می باشد.

ARM	فعال در زمان تعیین	P2 ARM	Part2 فعال در زمان تعیین شده
DIS ARM	غیر فعال در زمان تعیین شده	P2 DIS ARM	Part2 غیر فعال در زمان تعیین شده
P1 ARM	فعال در زمان تعیین شده	P3 ARM	Part3 فعال در زمان تعیین شده
P1 DIS ARM	غیر فعال در زمان تعیین شده	P3 DIS ARM	Part3 غیر فعال در زمان تعیین شده
		---	حذف تایمر

**تنظیم تایمر رله خروجی دستگاه: (در باز کن یا کنترل وسیله برقی)**

ENTER - انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 - ENTER - انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30 - وارد کردن کد 37 ➤  
ENTER - با فشار دکمه #، انتخاب حالت OFF, ON, حذف تایمر - تنظیم دقیقه - ENTER - تنظیم ساعت ➤

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته راس ساعت و روز خاصی یک وسیله برقی را روشن یا خاموش و یا درب منزل خود را به صورت فرمان لحظه ای باز یا بسته نمایید، از این ویژگی استفاده نمایید.

توجه: قابلیت تنظیم تایمر در ترمینال DOOR OPEN داخل دستگاه قابل اجرا می باشد. ضمناً این ترمینال دارای هیچ خروجی ولتاژی نمی باشد و فقط به عنوان یک کلید عمل می کند.

**حفاظت دو برابر: (باید فعال باشد)**

در صورت فعال بودن این ویژگی هنگام غیر فعال کردن در گذر توسط ریموت حتما باید به فاصله 45.30.15 ثانیه توسط SMS یا KeyPad غیر فعال گردد در غیر این صورت دستگاه شروع به آلارم می نماید.

انتخاب 15 یا 30 یا 45 و یا Off با فشار مکرر دکمه ENTER ➤ کد 65 ➤ روش فعال سازی



## انتخاب تحریک سطحی و لحظه ای:

در حالت تحریک سطحی تازمانی که آلارم دستگاه ادامه دارد، شماره گیری نیز ادامه خواهد داشت و در حالت لحظه ای چنانچه دستگاه برای یک لحظه شروع به آلارم نماید تلفن کننده تمام شماره تلفن های حافظه را برای یک بار شماره گیری خواهد کرد.

سطحی	وارد کردن کد 58	➤	Level diaLer
لحظه ای	وارد کردن کد 58	➤	Edye diaLer

## فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو (SP):

در صورت فعال سازی حفاظت بلندگو، اگر سیستم SP به هر عناوینی قطع گردد (یا بلندگو بسوزد)، آژیر داخلی، سیرین و تلفن کننده تحریک می شود. ضمناً در صورت فعال سازی حفاظت SP این سیستم به صورت 24 ساعته فعال می باشد برای فعال سازی این ویژگی، وارد منوی دستگاه شوید، کد 34 را وارد نمایید. حال با فشار دکمه ENTER وضعیت OFF و ON را انتخاب نمایید.

## تنظیمات مربوط به هشدار قطع برق:

➤	فشار مکرر دکمه ENTER	➤	تنظیم مدت زمان اعلام قطع برق (فوری، 5 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت، 4 ساعت)
کد 33	فشار مکرر دکمه =	➤	تنظیم حالت SMS یا Siren

چنانچه برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع باشد دستگاه یک SMS حاوی (برق قطع شد) برای شما ارسال می نماید و چنانچه بخواهید علاوه بر SMS شروع به آلارم و شماره گیری نماید گزینه Siren را انتخاب نمایید.  
استعلام وضعیت دستگاه و وضعیت برق شهر: شما می توانید با ارسال SMS از وضعیت فعال و یا غیر فعال بودن دزدگیر یا وضعیت برق شهری مطلع شوید.

P4 کد رمز P

## ضبط و پخش صدا (ویژه حریق و سرقت):

60 کد	➤	ENTER	➤	ضبط صدا	➤	ENTER	ضبط صدا (ویژه حریق)
61 کد	➤	ENTER	➤	ضبط صدا	➤	ENTER	ضبط صدا (ویژه سرقت)
63 کد	➤	ENTER	➤	پخش صدا	➤	ENTER	پخش صدا (ویژه حریق)
62 کد	➤	ENTER	➤	پخش صدا	➤	ENTER	پخش صدا (ویژه سرقت)

## باز کردن درب منزل توسط SMS، ریموت و تلفن همراه یا ثابت — قابلیت تایمر:

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت پیش فرض، لحظه ای می باشد و نیازی به تغییر نیست)

با فشار مکرر دکمه ENTER گزینه PULSE را انتخاب نمایید کد 36

شما می توانید توسط این دستگاه درب منزل خود را توسط SMS، ریموت کنترل با دکمه  یا  و با تلفن همراه یا ثابت به روش زیر، باز نمایید.

P9 رمز SMS از طریق

فشاردن دکمه 5 ➤ پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز ➤ تماس با دستگاه

## کنترل 1 وسیله برقی توسط SMS، ریموت و تلفن همراه یا ثابت - با قابلیت تایمر:

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت پیش فرض، لحظه ای می باشد)

با فشار مکرر دکمه ENTER گزینه LEVEL را انتخاب نمایید ➤ کد 36

شما می توانید به وسیله این دستگاه 1 وسیله برقی را توسط SMS، ریموت با دکمه روشن و با فشار مجدد خاموش نمایید و یا به وسیله تلفن همراه یا ثابت به روش زیر روشن و یا خاموش نمایید:

با فشار دکمه 5 ➤ پس از بخش پیغام وارد کردن رمز ➤ تماس با دستگاه

برای کنترل یک وسیله برقی توسط SMS در حالت Level کد زیر را به دستگاه پیامک نمایید.

روشن کردن ➤ P91 رمز ➤ خاموش کردن ➤ P90 رمز

## فعال و غیر فعال کردن گزارش دهی DOOR OPEN:

ReportON یا ReportOFF ➤ ENTER ➤ کد 38

**توجه و احتیاط:** همکار گرامی، در این دستگاه شما فقط انتخاب یکی از امکانات (در باز کن و یا کنترل وسایل برقی) را دارید و انتخاب هر 2 امکان پذیر نمی باشد. با انتخاب در باز کن، یا کنترل وسایل برقی، لازم به ذکر است، رله دستگاه فقط به عنوان 1 کلید عمل می نماید و فرمان آن ترمینال DOOR OPEN می باشد. ضمناً توان رله دستگاه 7 آمپر می باشد، در صورت کنترل وسیله برقی با آمپر بالاتر حتماً از یک رله مجزا استفاده شود و از این ترمینال جهت فرمان رله فوق استفاده گردد. (ضمناً این ترمینال دارای هیچ گونه خروجی ولتاژ نمی باشد و مانند یک کلید تک پل عمل می نماید)

عنوان پیام	مدل GM890
P123456P921	فعال کردن خروجی دائم 1 - OUT1
P123456P920	غیر فعال کردن خروجی دائم 1 - OUT1
P123456P931	فعال کردن خروجی دائم 2 - OUT2
P123456P930	غیرفعال کردن خروجی دائم 2 - OUT2
P123456P941	فعال کردن خروجی دائم 3 - OUT3
P123456P940	غیرفعال کردن خروجی دائم 3 - OUT3
P123456P951	فعال کردن خروجی دائم 4 - OUT4
P123456P950	غیرفعال کردن خروجی دائم 4 - OUT4

## خارج کردن و برگرداندن زون اعلام حریق از مدار:

در هنگام وقوع حریق، به دلیل تحریک دائم سنسور های حریق، دزدگیر باید توسط روش زیر غیر فعال گردد. در غیر این صورت آلارم دستگاه قطع نمی شود. لازم به ذکر است که این حالت فقط مربوط به زون هایی که به عنوان حریق معرفی شده اند (در قسمت تنظیمات زون ها) امکان پذیر می باشد.

برگرداندن	خارج کردن	
هنگامی که زون های دستگاه در حالت نرمال باشد فشار دکمه قفل ریموت، (دزدگیر مسلح می شود)	نگه داشتن دکمه باز ریموت به مدت 3 ثانیه (2 بار صدای بیب غیر فعال شدن)	از طریق ریموت
P123456PB1	P123456PB0	SMS
هنگامی که زون های دستگاه در حالت نرمال باشد وارد کردن کد #123456* (دزدگیر مسلح می شود)	نگه داشتن دکمه Clear به مدت 5 ثانیه	از طریق کی پد

## راهنمای استفاده از کی پد خارجی

### کارایی کی پد خارجی:

فقط جهت فعال و غیرفعال کردن دزدگیر استفاده می شود.

فعال و غیرفعال کردن پارت مورد نظر توسط کی پد خارجی و SMS:

KeyPad	فعال کردن	➤	#1 رمز پارت مورد نظر *
KeyPad	غیرفعال کردن	➤	#0 رمز پارت مورد نظر *
SMS	فعال کردن	➤	P1 رمز پارت مورد نظر P
SMS	غیرفعال کردن	➤	P0 رمز پارت مورد نظر P

رمز های پیش فرض پارت ها		
کد	پارت	رمز پیش فرض
42	رمز مدیر	123456
44	پارت 1	111111
45	پارت 2	222222
46	پارت 3	333333
43	کلید پارت ها	666666

توجه: اگر از رمز مدیر استفاده کنید می توانید به تمامی پارت ها دسترسی داشته باشید

### تغییر رمز پارت ها از طریق SMS:

این امکان فقط برای مدیر، کسی که رمز اصلی دزدگیر کد 42 را در اختیار دارد و همچنین گزارش ۲ برای آن شماره تعریف شده باشد، امکان پذیر می باشد.

پارت 1	انتخاب رمز I الی 6 رقمی P1N رمز مدیر کد P 42	➤	P123456P1N9876
پارت 2	انتخاب رمز I الی 6 رقمی P2N رمز مدیر کد P 42	➤	P123456P2N9876
پارت 3	انتخاب رمز I الی 6 رقمی P3N رمز مدیر کد P 42	➤	P123456P3N9876
کلید پارت ها	انتخاب رمز I الی 6 رقمی P4N رمز مدیر کد P 42	➤	P123456P4N9876

مثال

### تغییر رمز پارت ها از طریق KeyPad:

کد 43 کلید پارت ها	➤	ENTER	➤	تکرار	➤	ENTER	➤	رمز جدید	➤	ENTER	➤	رمز قدیم	➤	ENTER		
کد 44 پارت 1	➤	43	➤	کلید پارت ها	➤	44	➤	پارت 1	➤	45	➤	پارت 2	➤	46	➤	پارت 3

توجه: در صورت استفاده از این امکان ابتدا باید پارت مورد نظر فعال شود.

### روش فعال کردن پارت مورد نظر:

انتخاب Enable یا Dissable ➤ وارد کردن یکی از اعداد 1 تا 4 ➤ کد 40

توجه: در صورتی که از کی پد خارجی استفاده می کنید و می خواهید از یک دستگاه برای 2 یا 3 منطقه مجزا استفاده کنید، نباید ریموت و کد مدیر (دکمه 42) و کد AllPart (کد 43) در دسترس همگان قرار بگیرد.

### نحوه سیم کشی KeyPad خارجی به دستگاه:

همکار گرامی جهت اتصال KeyPad خارجی به دستگاه ابتدا برق و باطری دستگاه را قطع، سپس چهار رشته سیم از دستگاه

مرکزی به KeyPad خارجی متصل گردد. دو رشته سیم از ترمینال DATA+ دستگاه مرکزی به ترمینال DATA+ مربوط به KeyPad خارجی و دو رشته سیم دیگر از KEY+ دستگاه مرکزی به +12، KeyPad خارجی با رعایت جهت مثبت و منفی متصل شود. پس از اتمام سیم کشی برق و باتری دستگاه را وصل نمایید. توجه: دکمه های F1 و F2 و ENTER بدون استفاده می باشد. (از کی پد خارجی فقط برای فعال و غیر فعال کردن دستگاه استفاده می شود.)

**روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه از طریق KeyPad:** (این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه می باشد)

ENTER > تکرار رمز جدید > ENTER > رمز جدید (3 تا 6 رقم) > ENTER > رمز قدیم > ENTER > کد 41

**روش تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق KeyPad:**

ENTER > تکرار رمز جدید > ENTER > رمز جدید (3 تا 6 رقم) > ENTER > رمز قدیم > ENTER > کد 42

**تغییر رمز دزدگیر از طریق SMS:** (تغییر رمز از طریق SMS برای کسانی امکان پذیر است که گزارش ۲ (کوچک) برای شماره تلفن آنها فعال شده باشد)

انتخاب رمز 3 الی 6 رقمی PN رمز قدیم P

**Reset کردن دستگاه به علت فراموشی رمز:**

در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید، در حالی که برق به دستگاه متصل است، دکمه Default داخل دستگاه را به مدت 7 ثانیه نگه دارید تا پیغام Reset Password در نمایشگر ظاهر شده و رمز به حالت کارخانه ای (123456) بازمی گردد.

**Reset کردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به 2 روش مختلف:**

الف- برق شهری و باتری را از دستگاه جدا کرده حال دکمه Default داخل دستگاه را نگه داشته سپس برق یا باتری را به دستگاه متصل نمایید ولی تا 12 ثانیه دکمه Default را رها نکنید. هنگامی که در نمایشگر پیغام Erasing ظاهر شد، می توانید دکمه را رها نمایید.

ب- در حالی که برق و باتری به دستگاه متصل است، به طور همزمان دکمه Reset و Default را نگه دارید. حال دکمه Reset را رها کرده ولی دکمه Default را به مدت 10 ثانیه نگه دارید. تا پیغام Erasing در نمایشگر ظاهر شود. حال دکمه Default را رها کرده و بعد از چند ثانیه، تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای باز می گردد.

**یادآور غیر فعال بودن دزدگیر:**

چنانچه کاربر فراموش نماید سیستم حفاظتی محل مورد نظر را مسلح نماید اگر طی مدت 1 ساعت هیچ سنسوری تحریک نشود، پیام یادآوری به کاربر جهت مسلح کردن دزدگیر ارسال می شود. (جهت فعال سازی این ویژگی وارد منوی دستگاه شده، کد 64 را وارد و با دکمه ENTER حالت Report on و برای غیر فعال سازی حالت Report off انتخاب شود.)

متن پیام به این شرح می باشد:

یادآوری: کاربر گرامی سیستم حفاظتی شما طی یک ساعت گذشته غیر فعال می باشد.

**برنامه اندر وید و قابلیت ها:**

وارد کردن، اضافه کردن و حذف شماره تلفن، حذف ریموت، شارژ سیم کارت، اطلاع از میزان شارژ سیم کارت، فعال و غیر فعال کردن دزدگیر، باز کردن درب منزل کنترل وسایل برقی، تغییر رمز عبور و ...

## توضیحات مربوط به ترمینال های دستگاه:

BAT+	جهت اتصال باطری حداکثر 7/5 آمپر با رعایت قطب مثبت و منفی
AUX+	جهت اتصال تغذیه چشم ها سنسور ها و... با رعایت قطب مثبت و منفی
SP	جهت اتصال بلندگوی بیرونی حداکثر 25 وات
SIR+	جهت اتصال آذیر داخلی و سیرن اماکن با رعایت قطب مثبت و منفی
DOOR OPEN	این ترمینال جهت باز کردن درب و کنترل وسایل برقی می باشد (پیش فرض لحظه ای)
Z1-Z2-Z3-Z4	این دستگاه دارای 4 زون با سیم مستقل جهت اتصال چشم ها و یا سنسورهای می باشد
Z5-Z6-Z7-Z8	این دستگاه دارای 4 زون بی سیم جهت ست کردن چشم ها یا سنسورهای بی سیم می باشد
CONTROL	جهت اتصال 4 رله کنترل وسایل برقی (در صورت نیاز 4 رله را تهیه و نصب کنید)
+DATA-	این ترمینال جهت اتصال به کی پد خارجی می باشد. (با رعایت جهت + و -)
+KEY-	جهت اتصال به ۱۲+ کی پد خارجی (با رعایت جهت مثبت و منفی)

## جدول رفع مشکل:

پس از فعال کردن دزدگیر، بلافاصله آژیر پخش می شود	فیوز AUX سوخته یا ترمینال زون مورد نظر باز می باشد
دزدگیر فعال است و با تحریک چشمی آژیر پخش نمی شود و شماره گیری نمی کند	اتصال کوتاه زون مورد نظر برداشته نشده یا در صورت استفاده از چند چشمی در یک زون به صورت موازی بسته شده یا مشکل مربوط به چشمی و یا سیم کشی می باشد.
دزدگیر پس از مدتی بدون تحریک خطا میزند	زون مورد نظر را با یک سیم اتصال دهید اگر باز هم خطا داد زون مورد نظر در حالت Normal Open می باشد، در غیر این صورت مشکل مربوط به سنسور، سیم کشی و یا محیط نصب می باشد.
سیم کارت را نمی شناسد (Sim Error)	سیم کارت دارای پین کد می باشد، آنتن دهی ضعیف است که باید از یک دیگر استفاده شود و یا باید آنتن GSM تقویت شود. (آنتن GSM بیرونی گذاشته شود)
تماس نمی گیرد	ابتدا از آنتن دهی سیم کارت مطمئن شوید، شارژ سیم کارت را بررسی نمایید و اگر از سیم کارت همراه اول صفر استفاده میکنید، داخل گوشی قرار دهید و به تماس با آن برقرار کرده و پس از وصل شدن به اپراتور زبان سیم کارت را انگلیسی کنید.
اعلام مانده شارژ سیم کارت به صورت حروف ناخوانا است	در سیم کارت همراه اول سیم کارت را داخل گوشی قرار داده با شماره 444 تماس گرفته و زبان آن را انگلیسی کنید و در سیمکارت ایرانسل از کد *555* کنید.

در صورت بروز هر گونه اشکال یا سوال فنی با خدمات پس از فروش به شماره 051 52241003 تماس حاصل نمایید

ساعات تماس 8 صبح الی 17 همه روزه به جز تعطیلات رسمی

